HONDA MARINE

HONDA		
Modèle	**Numéro de série**	**Capacité du carter moteur (en L)**
BF2D	BAVJ-1000001-9999999	0,25
BF5A	BASL-1000001-1599999	0,55
	BADS-1000001-9999999	0,55
BF8D / BFP8D	BAAJ-1000001-1499999	1,32
	BAAJ-1500001-1999999	1,14
	BACL/BACS/BACU-1000001-1299999	0,8
	BZBD-1400001-1999999	0,8
BF9,9 / BFP9,9D	BABJ-1000001-1499999	1,32
BF15D / BFP15D	BABJ-1500001-9999999	1,14
	BABL/BABS/BABU/BAAL/BAAU-1000001-9999999	1,14
	BAAS-1000001-1799999	1,14
	BALJ-1000001-1499999	1,32
	BALJ-1500001-9999999	1,14
BF20D / BFP20D	BAMJ-1000001-1499999	1,32
	BAMJ-1500001-9999999	1,14
BF25A	BAJL-1000001-3000001	1,89
	BAJS-1000001-3219999	1,89
	BAJS-3220001-3399999	1,89
	BAJU-1000001-3000001	1,89
	BATJ-1000001-1299999	1,89
	BATJ-1300001-9999999	1,7
BF30A	BAWL-1000001-3000001	1,89
	BAWS-1000001-3219999	1,89
	BAWS-3220001-3399999	1,89
	BAUJ-1000001-1299999	1,89
	BAUJ-1300001-9999999	1,7
BF40A	BAYL-1000001-3199999	2,37
	BAYS-3200001-3219999	2,37
	BAYS-3220001-3599999	2,37
	BAYS-3600001-3699999	1,99
	BAYS-3700001-9999999	2,37
	BAYU-1000001-3199999	2,37
	BBDJ-1000001-9999999	2,08
BF50A	BAZJ-1000001-3199999	2,37
	BAZL-1000001-3209999	2,37
	BAZS-3000001-3219999	2,37
	BAZS-3220001-3599999	2,37
	BAZS-3600001-3699999	1,99
	BAZS-3700001-9999999	2,37
	BAZU-1000001-1999999	2,37
	BAZU-2000001-3199999	2,37
	BBEJ-1000001-9999999	2,08

BF60A / BFP60A	BBFJ-1000001-1100000	2,74
	BBFJ-1100001-9999999	2,74
BF75A	BBAU/BBAL-1000001-3999999	4,45
	BBAU/BBAL-4000001-4199999	4,54
	BBAL-4200001-4399999	4,54
	BBAL-4400001-9999999	4,54
	BBAJ-1000001-9999999	4,35
BF90A	BBBJ-1000001-4999999	4,45
	BBBL-1000001-3199999	4,45
	BBBL-4000001-9999999	4,54
	BBBU-1000001-4199999	4,54
	BBCJ-1000001-9999999	4,35
BF115A	BZBD-1000001-9999999	6,53
	BZBG-1000001-1699999	6,53
	BBHJ-1000001-9999999	6,72
BF135A	BARJ-1000001-9999999	6,72
	BASJ-1300001-9999999	6,72
BF150A	BANJ-1000001-9999999	6,72
	BAPJ-1000001-9999999	6,72
BF200A	BAEJ-1000001-9999999	7,76
	BAFJ-1000001-9999999	7,76
BF225A	BAGJ-1000001-9999999	7,76
	BAHJ-1000001-9999999	7,76
BF250A	BBJJ-1000001-9999999	7,76